

Massskizze / Montageanleitung Wandeinbau Duplex New

Fiche de mesure / Instruction de montage pour l'encastrement Duplex New


Scheda misure / Istruzione di montaggio ad incasso Duplex New

Keller Spiegelschränke
guten-morgen.ch


614001	Duplex New 500/1T Duplex New 500/1P Duplex New 500/1P
614009	Duplex New 600/2T Duplex New 600/2P Duplex New 600/2P
614005	Duplex New 600/1T Duplex New 600/1P Duplex New 600/1P
614011	Duplex New 800/2T Duplex New 800/2P Duplex New 800/2P
614033	Duplex New 900/2T Duplex New 900/2P Duplex New 900/2P
614031	Duplex New 900/2T Duplex New 900/2P Duplex New 900/2P

614032	Duplex New 900/2T Duplex New 900/2P Duplex New 900/2P
614041	Duplex New 1000/2T Duplex New 1000/2P Duplex New 1000/2P
614042	Duplex New 1000/3T Duplex New 1000/3P Duplex New 1000/3P
614051	Duplex New 1200/2T Duplex New 1200/2P Duplex New 1200/2P
614052	Duplex New 1200/3T Duplex New 1200/3P Duplex New 1200/3P
614060	Duplex New 1300/2T Duplex New 1300/2P Duplex New 1300/2P

614061	Duplex New 1300/3T Duplex New 1300/3P Duplex New 1300/3P
614071	Duplex New 1500/3T Duplex New 1500/3P Duplex New 1500/3P



Modell	A
500	110
600	110
800	110
900	110
1000	200
1200	110
1300 2T	260
1300 3T	260
1500	350



Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen. Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

Räume mit Badewanne ① oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$ gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.


Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un spécialiste autorisé en équipement sanitaire. Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales.

Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité.

Locaux avec baignoire ① ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari. L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.

Ambienti con vasca da bagno ① o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4. Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.











Massskizze / Montageanleitung Wandeinbau Duplex New

Fiche de mesure / Instruction de montage pour l'encastrement Duplex New

Scheda misure / Istruzione di montaggio ad incasso Duplex New

Keller Spiegelschränke
guten-morgen.ch



Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.