


Fonction de variation LED

Avance New LED, Duplex New LED, Alto New LED, Side New LED,
und Illuminato



Utilisation du variateur LED (système Dali)

- | | | |
|---------------------------------|----|--|
| Appuyer 1 x brièvement | => | Éclairage supérieur marche/arrêt

(Un éventuel éclairage sous l'armoire reste allumé, arrêt uniquement via l'interrupteur principal) |
| Appuyer 1x longtemps | => | Réglage en continu plus fort/plus faible |
| Appuyer 2x en succession rapide | => | Sauvegarde du réglage actuel de l'éclairage |

(Pour Illuminato, la sauvegarde n'est pas nécessaire, le dernier réglage est conservé automatiquement)