


Regolatore d'intensità LED

Avance New LED, Duplex New LED, Alto New LED, Side New LED,
und Illuminato



Istruzioni d'uso del regolatore LED (sistema Dali)

- | | | |
|----------------------------------|----|---|
| Premere 1x brevemente | => | Illuminazione superiore accesa/spenta

(L'eventuale illuminazione in basso rimane accesa, arresto solo tramite l'interruttore principale) |
| Tenere premuto 1x a lungo | => | Regolazione continua più/meno luminosità |
| Premere 2x in rapida successione | => | Memorizza l'impostazione attuale dell'illuminazione |

(Per Illuminato, non è necessario memorizzare, l'impostazione attuale è conservata automaticamente)